



Sprawdzenie dolnego termostatu

1. Nastaw górny termostat na najniższą temperaturę
2. Nastaw dolny termostat na najwyższą temperaturę
3. Napięcie pomiędzy 4 i 2 winno wynosić około 220 V

Uwaga!!!

Test działa gdy temperatura wody jest wyższa niż najniższe nastawienie (32°C)

